
Bauteill
AF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX0▶1
RX0◀0
R2
LED1
J1
R1
IOREF
RESET
3V3
5V
GND
GND
VIN
A0
A1
A2
A3
A4
A5
LCD1
S1
+